

## KÄSITSISISESTUS

TOIMING	PINPAD	TERMINAL
Terminal on ooterežiimis Vajutage klahvi <b>f1</b> (Ingenico IWLxxx terminalide puhul tuleb vajutada ekraani all olevale kõige vasakpoolsemale klahvile)	Tere tulemast	Tere tulemast
Tehke menüüst valik „4-Käsitsitehing” (menüüs liikumiseks kasutage klahve ▼ ▲ ja vajutage rohelist klahvi )	Palun oodake	Tehingud  1-Saatmine 2-Annulleerimine 3-Kaarditehing 4-Käsitsitehing
Sisestage kaardi number ja vajutage rohelisele klahvile.	Palun oodake	Käsitsitehing Sisestage  -  Kaardi number
Sisestage kaardi aegumistähtaeg ja vajutage rohelisele klahvile. Edasi jätkub tehing nagu tavaline müügitehing	Palun oodake	Käsitsitehing Aegumistähtaeg  -  (KKA)

## KÄSITSISISESTUS EELAUTORISEERIMISEL

TOIMING	PINPAD	TERMINAL
Terminal on ooterežiimis Vajutage klahvi <b>f2</b> (Ingenico IWLxxx terminalide puhul tuleb vajutada ekraani all olevale vasakult teisele klahvile)	Tere tulemast	Tere tulemast
Tehke menüüst valik „2-Käsitsitehing” (menüüs liikumiseks kasutage klahve ▼ ▲ ja vajutage rohelist klahvi )	Palun oodake	Tehingud  1-Kaarditehing 2-Käsitsitehing 3-Lõpeta 4-Annulleeri
Sisestage kaardi number ja vajutage rohelisele klahvile.	Palun oodake	Käsitsitehing Sisestage  -  Kaardi number
Sisestage kaardi aegumistähtaeg ja vajutage rohelisele klahvile. Edasi jätkub tehing nagu tavaline müügitehing	Palun oodake	Käsitsitehing Aegumistähtaeg  -  (KKA)